




**HORTMASZ**  
 TRAKTOR OGRODOWY  
 GT TS 198H D452

NUMER CZĘŚCI	NUMER KATALOGOWY	NAZWA CZĘŚCI
1	830263	<a href="#">SIEDZENIE HTS ST98H HD452</a>

2	831204	<a href="#">ZAWLECZKA GTTS 198H D452</a>
14	830295	<a href="#">AKUMULATOR HTS ST98H HD452, 12V, 18Ah, 90070025</a>
17	831156	<a href="#">BLASZKA CZUJNIKA KOSZA HTS ST98H HD452</a>
24	661036	<a href="#">UCHWYT PRĘTA PODNOSZENIA KOSZA HTS ST98H HD452</a>
25	831327	<a href="#">PRĘT PODNOSZENIA KOSZA HTS ST98H HD452</a>
26	831349	<a href="#">ZABEZPIECZENIE WAŁKA KIEROWNICZEGO DOLNEGO HTS ST98H HD452</a>
32	830228	<a href="#">GÓRNA CZĘŚĆ KOSZA HTS ST98H HD452</a>
34	831357	<a href="#">STELAŻ KOSZA HTS ST98H HD452</a>
36	831326	<a href="#">RURKA KOSZA HTS ST98H HD452, PROSTA</a>
37	831336	<a href="#">RURKA KOSZA HTS ST98H HD452, KSZTAŁT U</a>
38	830296-331	<a href="#">POJEMNIK NA TRAWĘ GTTS 198H D452</a>
40	831239	<a href="#">PRZEKŁADNIA NAPĘDU HTS ST98H HD452</a>
41	830284-206	<a href="#">KOŁO JEZDNE TYŁ HTS ST98H HD452</a>
44	830286	<a href="#">KOŁPAK KOŁA HTS ST98H HD452, PRZÓD I TYŁ</a>
45	831352	<a href="#">UCHWYT NOŻA HTS ST98H HD452 Z KOŁEM PASOWYM</a>
46	831325	<a href="#">SPRĘŻYNA ROLKI NAPINACZA HTS ST98H HD452, PASKA NAPĘDU NOŻY</a>
47	831282	<a href="#">ROLKA NAPINACZA HTS ST98H HD452, ZE WSPORNIKIEM, PASKA NAPĘDU NOŻY</a>
50	831303	<a href="#">KOŁO PASOWE HTS ST98H HD452</a>
51	831234-010	<a href="#">KORPUS APARATU TNĄCEGO HTS ST98H HD452, (DECK)</a>
52	830298	<a href="#">KRÓCIEC WĘŻA HTS ST98H HD452</a>
53	830283	<a href="#">KOŁO PODPOROWE APARATU TNĄCEGO HTS ST98H HD452</a>
55	830280	<a href="#">OSŁONA APARATU TNĄCEGO HTS ST98H HD452, LEWA</a>
58	831253	<a href="#">NÓŻ TNĄCY HTS ST98H HD452, LEWY, GWIAZDKA 6R, 49,7 cm, (p.215)</a>
59	831254	<a href="#">NÓŻ TNĄCY HTS ST98H HD452, PRAWY, GWIAZDKA 6R, 49,7 cm, (p.216)</a>
65	831322	<a href="#">SPRĘŻYNA PEDAŁU HTS ST98H HD452</a>
73	830279	<a href="#">OSŁONA APARATU TNĄCEGO HTS ST98H HD452, PRAWA</a>
75	830187	<a href="#">TULEJKA DOLNA WAŁKA KIEROWNICY DOLNEGO HTS ST98H HD452</a>
78	831306	<a href="#">SPRĘŻYNA DŹWIGNI REGULACJI WYSOKOŚCI KOSZENIA HTS ST98H HD452</a>
81	830285-206	<a href="#">KOŁO JEZDNE PRZÓD HTS ST98H HD452</a>
83	831269	<a href="#">ZAWIAS MASKI HTS ST98H HD452, LEWY</a>
84	830268	<a href="#">KRATKA BOCZNA MASKI HTS ST98H HD452, LEWA</a>
85	830222	<a href="#">LAMPKA KOMPLETNA HTS ST98H HD452, LEWA</a>
86	830231	<a href="#">BOK MASKI HTS ST98H HD452, LEWY</a>
87	831270	<a href="#">ZAWIAS MASKI HTS ST98H HD452, PRAWY</a>
88	830267	<a href="#">KRATKA MASKI HTS ST98H HD452, PRZÓD</a>
89	830269	<a href="#">KRATKA BOCZNA MASKI HTS ST98H HD452, PRAWA</a>

90	830223	<a href="#">LAMPА KOMPLETNA HTS ST98H HD452, PRAWA</a>
91	830224	<a href="#">PRZEDNIA CZĘŚĆ MASKI HTS ST98H HD452</a>
92	830232	<a href="#">BOK MASKI HTS ST98H HD452, PRAWY</a>
93	830230	<a href="#">OSŁONA DOLNA MASKI HTS ST98H HD452</a>
94	830265	<a href="#">LISTWA GÓRNEJ CZĘŚCI MASKI HTS ST98H HD452, LEWA</a>
95	830266	<a href="#">LISTWA GÓRNEJ CZĘŚCI MASKI HTS ST98H HD452, PRAWA</a>
96	830225-503	<a href="#">GÓRNA CZĘŚĆ MASKI GTTS 198H D452</a>
98	831243	<a href="#">SPRZĘGŁO ELEKTROMAGNETYCZNE HTS ST98H HD452</a>
99	830281	<a href="#">PASEK KLINOWY HTS ST98H HD452, NAPĘDU NOŻY AA98</a>
100	831262	<a href="#">KOŁO PASOWE SILNIKA HTS ST98H HD452</a>
101	830282	<a href="#">PASEK KLINOWY HTS ST98H HD452, NAPĘDU JAZDY 4L1060K</a>
102	251004520188	<a href="#">SILNIK SPALINOWY DV 452 (GTTS 198H D452)</a>
103	830249	<a href="#">ZBIORNIK PALIWA HTS ST98H HD452</a>
105	830186	<a href="#">TULEJKA WAŁKA KIEROWNICZEGO DOLNEGO HTS ST98H HD452</a>
106	831244	<a href="#">ZĘBATKA WAŁKA KIEROWNICY HTS ST98H HD452</a>
112	831294	<a href="#">WAŁEK KIEROWNICY HTS ST98H HD452, DOLNY</a>
115	831240	<a href="#">ŁĄCZNIK WAŁKÓW KIEROWNICY HTS ST98H HD452</a>
116	831359	<a href="#">WAŁEK KIEROWNICY HTS ST98H HD452, GÓRNY</a>
118	831238	<a href="#">TULEJKA KIEROWNICY HTS ST98H HD452</a>
119	830256	<a href="#">KIEROWNICA HTS ST98H HD452</a>
122	830252	<a href="#">STACYJKA HTS ST98H HD452</a>
123	830287	<a href="#">WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA HTS ST98H HD452</a>
124	830305	<a href="#">LICZNIK MOTOGODZIN HTS ST98H HD452</a>
125	831353	<a href="#">DŹWIGNIA GAZU Z LINKĄ HTS ST98H HD452</a>
130	830259	<a href="#">RURA WYLOTOWA TRAWY HTS ST98H HD452, CZĘŚĆ GÓRNA</a>
131	830257	<a href="#">RURA WYLOTOWA TRAWY HTS ST98H HD452, CZĘŚĆ DOLNA</a>
149	831268	<a href="#">ZACZEP HTS ST98H HD452</a>
150	831236	<a href="#">PANEL TYLNY HTS ST98H HD452</a>
156	831320	<a href="#">SPRĘŻYNA KOSZA HTS ST98H HD452</a>
162	830227	<a href="#">OSŁONA PASKA HTS ST98H HD452, PRAWA</a>
163	830226	<a href="#">OSŁONA PASKA HTS ST98H HD452, LEWA</a>
172	831318	<a href="#">KOŃCÓWKA Z PRZEGUBEM KULOWYM HTS ST98H HD452</a>
173	831362	<a href="#">PŁYTKA Z ZĘBAMI UKŁADU KIEROWNICZEGO HTS ST98H HD452</a>
175	831309	<a href="#">DRAŻEK KIEROWNICZY HTS ST98H HD452, GÓRNY</a>
176	831317	<a href="#">KOŃCÓWKA DRAŻKA KIEROWNICY HTS ST98H HD452</a>
177	831316	<a href="#">NAKŁADKA OSI HTS ST98H HD452</a>
179	831266	<a href="#">OŚ KOŁA PRZÓD HTS ST98H HD452, LEWA</a>
181	831267	<a href="#">OŚ KOŁA PRZÓD HTS ST98H HD452, PRAWA</a>
185	94557	<a href="#">AMORTYZATOR UKŁADU KIEROWNICZEGO HTS ST98H HD452</a>
187	831314	<a href="#">DRAŻEK KIEROWNICZY HTS ST98H HD452, DOLNY</a>

191	831351-010	<a href="#">ZDERZAK HTS ST98H HD452</a>
195	288060	<a href="#">ŁĄCZNIK SILNIK-TŁUMIK HTS ST98H HD452</a>
196	288025	<a href="#">TŁUMIK HTS ST98H HD452</a>
197	831305	<a href="#">SPRĘŻYNA PEDAŁU HTS ST98H HD452</a>
199	830235	<a href="#">TULEJKA GÓRNA WAŁKA KIEROWNICY DOLNEGO HTS ST98H HD452</a>
201	831283	<a href="#">ROLKA NAPINACZA HTS ST98H HD452, ZE WSPORNIKIEM, PASKA NAPEŁDU JAZDY</a>
218	830289	<a href="#">WŁĄCZNIK HTS ST98H HD452</a>
223	831304	<a href="#">KOŁO PASOWE HTS ST98H HD452</a>
224	830236	<a href="#">TULEJA KOŁA PASOWEGO HTS ST98H HD452</a>
228	830290	<a href="#">WŁĄCZNIK HTS ST98H HD452</a>
230	830293	<a href="#">WŁĄCZNIK HTS ST98H HD452</a>
232	91212	<a href="#">ŚRUBA KOŁA PASOWEGO HTS ST98H HD452, M8x24, FI 12x10 mm</a>
238	831321	<a href="#">SPRĘŻYNA PRZEŁĄCZNIKA HAMULCA POSTOJOWEGO HTS ST98H HD452</a>
244	831323	<a href="#">SPRĘŻYNA UCHWYTU APARATU TNĄCEGO HTS ST98H HD452</a>
245	831324	<a href="#">SPRĘŻYNA ROLKI NAPINACZA HTS ST98H HD452</a>
246	830294	<a href="#">WŁĄCZNIK HTS ST98H HD452</a>
247	830291	<a href="#">WŁĄCZNIK HTS ST98H HD452</a>
248	830292	<a href="#">WŁĄCZNIK HTS ST98H HD452</a>
249	830288	<a href="#">WŁĄCZNIK HTS ST98H HD452 (CZUJNIK KOSZA)</a>
250	500005	<a href="#">KOREK PALIWA HTS ST98H HD452</a>
252	831319	<a href="#">WPUST KOŁA PASOWEGO SILNIKA HTS ST98H HD452</a>
255	831333	<a href="#">WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ HTS ST98H HD452</a>
257	97730	<a href="#">PRZEWÓD PALIWA HTS ST98H HD452</a>
271	831367	<a href="#">PRZEKAŹNIK HTS ST98H HD452</a>
279	527613	<a href="#">ZAŚLEKA PRĘTA PODNOSZENIA KOSZA HTS ST98H HD452</a>
303	831330	<a href="#">PRĘT ZAŚLEPKI MULCZUJĄCEJ GTTS 198H D452</a>
304	830254	<a href="#">ZAŚLEPKA MULCZUJĄCA GTTS 198H D452</a>
305	831307	<a href="#">SPRĘŻYNA ZAŚLEPKI MULCZUJĄCEJ GTTS 198H D452</a>
306	831264	<a href="#">OŚ ZAŚLEPKI MULCZUJĄCEJ GTTS 198H D452</a>
372	831427	<a href="#">PANEL TYLNY GTTS 198H D452, KOMPLETNY</a>
380	830353-011	<a href="#">GÓRNA CZĘŚĆ KOSZA GTTS 198H D452 (KOMPLETNA</a>

