



# KATALOG CZĘŚCI

GLEBOGRYZARKA SPALINOWA  
HGS ST255 HS208

NUMER CZĘŚCI	NUMER KATALOGOWY	NAZWA CZĘŚCI
1 (A)	33126-00069-00	<a href="#">ZAŚLEPKA ŁOŻYSKA HGS ST255 HS208 40X6</a>

3 (A)	33702-00006-00	<a href="#">WAŁEK PRZEKŁADNI HGS ST255 HS208</a>
7 (A)	33702-00001-00	<a href="#">WAŁEK PRZEKŁADNI HGS ST255 HS208</a>
9 (A)	34033-00093-00	<a href="#">KOŁO ZĘBATE HGS ST255 HS208 PRZEKŁADNI</a>
11 (A)	85/GT750GS	<a href="#">USZCZELKA PRZEKŁADNI GT 750GS , HGS ST255 HS208, GÓRNA</a>
12 (A)	34033-00084-00	<a href="#">KOŁO ZĘBATE HGS ST255 HS208 PRZEKŁADNI</a>
15 (A)	33126-00066-00	<a href="#">ZAŚLEPKA ŁOŻYSKA HGS ST255 HS208 35X6</a>
16 (A)	34033-00076-00	<a href="#">KOŁO ZĘBATE HGS ST255 HS208 PRZEKŁADNI</a>
23 (A)	34033-00087-00	<a href="#">KOŁO ZĘBATE HGS ST255 HS208 PRZEKŁADNI</a>
24 (A)	20026-00020-00	<a href="#">KOREK OLEJU PRZEKŁADNI HGS ST255 HS208</a>
25 (A)	34034-00005-00	<a href="#">ŁAŃCUCH PRZEKŁADNI HGS ST255 HS208</a>
27 (A)	34007-00106-00	<a href="#">USZCZELNIACZ HGS ST255 HS208 LEWY WAŁKA ŁAŃCUCHOWEGO</a>
29 (A)	34033-00077-00	<a href="#">KOŁO ŁAŃCUCHOWE HGS ST255 HS208 DOLNE</a>
30 (A)	33702-00011-00	<a href="#">WAŁEK ŁAŃCUCHOWY HGS ST255 HS208 DOLNY</a>
33 (A)	34007-00107-00	<a href="#">USZCZELNIACZ HGS ST255 HS208 PRAWY WAŁKA ŁAŃCUCHOWEGO</a>
1 (B)	20063-00002-03	<a href="#">ZDERZAK HGS ST255 HS208</a>
2 (B)	20260-11454-00	<a href="#">SILNIK 170F (HGS ST255 HS208)</a>
1 (C)	33706-00108-06	<a href="#">UCHWYT RĘKOJEŚCI HGS ST255 HS208</a>
2 (C)	33708-00009-00	<a href="#">OSŁONA UCHWYTU RĘKOJEŚCI HGS ST255 HS208</a>
3 (C)	33707-00054-00	<a href="#">DŹWIGNIA GAZU HGS ST255 HS208</a>
5 (C)	20196-01682-00	<a href="#">WYŁĄCZNIK ZAPŁONU HGS ST255 HS208</a>
6 (C)	33705-00022-00	<a href="#">DŹWIGNIA SPRZĘGŁA HGS ST255 HS208</a>
8 (C)	33710-00015-00	<a href="#">PODKŁADKA SWORZNIA RĘKOJEŚCI HGS ST255 HS208</a>
1 (D)	34006-00112-00	<a href="#">BOLEC HGS ST255 HS208 UCHWYTU GŁĘBOKOŚCIOMIERZA</a>
6 (D)	33709-00058-06	<a href="#">GŁĘBOKOŚCIOMIERZ HGS ST255 HS208</a>
9 (D)	33703-00122-00	<a href="#">ZACZEP HGS ST255 HS208 UCHWYTU GŁĘBOKOŚCIOMIERZA</a>
12 (D)	33703-00057-00	<a href="#">UCHWYT GŁĘBOKOŚCIOMIERZA HGS ST255 HS208</a>
1 (E)	33702-00013-00	<a href="#">TRZPIEŃ WSPORNIKA ROLKI NAPINACZA HGS ST255 HS208</a>
2 (E)	20061-00003-00	<a href="#">ROLKA NAPINACZA HGS ST255 HS208 ZE WSPORNIKIEM</a>
3 (E)	33712-00004-00	<a href="#">PASEK KLINOWY HGS ST255 HS208</a>
4 (E)	33049-00136-00	<a href="#">KOŁO PASOWE HGS ST255 HS208 MAŁE</a>
5 (E)	33704-00003-05	<a href="#">OSŁONA PASKA HGS ST255 HS208</a>
6 (E)	33049-00088-00	<a href="#">KOŁO PASOWE HGS ST255 HS208 DUŻE</a>
7 (E)	33004-00722-00	<a href="#">WSPORNIK OSŁONY PASKA HGS ST255 HS208</a>

4 (F)	34031-00118-00	<a href="#">PIASTA KOŁA HGS ST255 HS208, DO KOŁA GUMOWEGO</a>
5 (F)	20134-00202-00	<a href="#">FELGA HGS ST255 HS208 WEWNĘTRZNA, 350-6</a>
6 (F)	20134-00209-00	<a href="#">DĘTKA HGS ST255 HS208, 350-6</a>
7 (F)	20134-00234-00	<a href="#">OPONA HGS ST255 HS208, 350-6</a>
8 (F)	20134-00228-00	<a href="#">FELGA HGS ST255 HS208 ZEWNĘTRZNA, 350-6</a>
1 (G)	33004-01166-00	<a href="#">WSPORNIK OSŁONY HGS ST255 HS208, GÓRNY PRAWY</a>
2 (G)	33004-01167-00	<a href="#">WSPORNIK OSŁONY HGS ST255 HS208, GÓRNY LEWY</a>
3 (G)	33004-01168-00	<a href="#">WSPORNIK OSŁONY HGS ST255 HS208 DOLNY</a>
4 (G)	33704-00263-07	<a href="#">OSŁONA MOTYK HGS ST255 HS208, ZEWNĘTRZNA LEWA</a>
5 (G)	33704-00261-04	<a href="#">OSŁONA MOTYK HGS ST255 HS208, WEWNĘTRZNA LEWA</a>
6 (G)	33704-00000-04	<a href="#">OSŁONA MOTYK HGS ST255 HS208, WEWNĘTRZNA PRAWA</a>
7 (G)	33704-00262-07	<a href="#">OSŁONA MOTYK HGS ST255 HS208, ZEWNĘTRZNA PRAWA</a>
1 (H)	33709-00057-00	<a href="#">TARCZA OCHRONNA HGS ST255 HS208</a>
6 (H)	33709-00444-00	<a href="#">NÓŻ GLEB. HGS ST255 HS208, PRAWY, (12 SZT. NA KPL.)</a>
7 (H)	33709-00443-00	<a href="#">NÓŻ GLEB. HGS ST255 HS208, LEWY, (12 SZT. NA KPL.)</a>
8 (H)	33709-00045-00	<a href="#">PIASTA MOTYK HGS ST255 HS208 PODWÓJNA + POJEDYNCZA</a>