



NUMER CZĘŚCI	NUMER KATALOGOWY	NAZWA CZĘŚCI
1	830263	SIEDZENIE HTS ST98H HD452

14	830295	AKUMULATOR HTS ST98H HD452, 12V, 18Ah, 90070025
17	831156	BLASZKA CZUJNIKA KOSZA HTS ST98H HD452
24	661036	UCHWYT PRĘTA PODNOSZENIA KOSZA HTS ST98H HD452
25	831327	PRĘT PODNOSZENIA KOSZA HTS ST98H HD452
26	831349	ZABEZPIECZENIE WAŁKA KIEROWNICZEGO DOLNEGO HTS ST98H HD452
34	831357	STELAŻ KOSZA HTS ST98H HD452
36	831326	RURKA KOSZA HTS ST98H HD452, PROSTA
37	831336	RURKA KOSZA HTS ST98H HD452, KSZTAŁT U
41	830284-206	KOŁO JEZDNE TYŁ HTS ST98H HD452
44	830286	KOŁPAK KOŁA HTS ST98H HD452, PRZÓD I TYŁ
45	831352	UCHWYT NOŻA HTS ST98H HD452 Z KOŁEM PASOWYM
46	831325	SPRĘŻYNA ROLKI NAPINACZA HTS ST98H HD452, PASKA NAPĘDU NOŻY
47	831282	ROLKA NAPINACZA HTS ST98H HD452, ZE WSPORNIKIEM, PASKA NAPĘDU NOŻY
50	831303	KOŁO PASOWE HTS ST98H HD452
51	831420-010	KORPUS APARATU TNĄCEGO HXTS 186M D452, (DECK)
52	830298	KRÓCIEC WĘŻA HTS ST98H HD452
53	830283	KOŁO PODPOROWE APARATU TNĄCEGO HTS ST98H HD452
55	830280	OSŁONA APARATU TNĄCEGO HTS ST98H HD452, LEWA
58	831421	NÓŻ TNĄCY HXTS 186M D452, LEWY, GWIAZDKA 6R
59	831422	NÓŻ TNĄCY HXTS 186M D452, PRAWY, GWIAZDKA 6R
65	831322	SPRĘŻYNA PEDAŁU HTS ST98H HD452
73	830279	OSŁONA APARATU TNĄCEGO HTS ST98H HD452, PRAWA
75	830187	TULEJKA DOLNA WAŁKA KIEROWNICY DOLNEGO HTS ST98H HD452
78	831306	SPRĘŻYNA DŹWIGNI REGULACJI WYSOKOŚCI KOSZENIA HTS ST98H HD452
81	830285-206	KOŁO JEZDNE PRZÓD HTS ST98H HD452
83	831269	ZAWIAS MASKI HTS ST98H HD452, LEWY
84	830268	KRATKA BOCZNA MASKI HTS ST98H HD452, LEWA
85	830222	LAMPKA KOMPLETNA HTS ST98H HD452, LEWA
86	830231	BOK MASKI HTS ST98H HD452, LEWY
87	831270	ZAWIAS MASKI HTS ST98H HD452, PRAWY
88	830267	KRATKA MASKI HTS ST98H HD452, PRZÓD
89	830269	KRATKA BOCZNA MASKI HTS ST98H HD452, PRAWA
90	830223	LAMPKA KOMPLETNA HTS ST98H HD452, PRAWA
91	830224	PRZEDNIA CZĘŚĆ MASKI HTS ST98H HD452
92	830232	BOK MASKI HTS ST98H HD452, PRAWY
93	830230	OSŁONA DOLNA MASKI HTS ST98H HD452
94	830265	LISTWA GÓRNEJ CZĘŚCI MASKI HTS ST98H HD452, LEWA

95	830266	LISTWA GÓRNEJ CZĘŚCI MASKI HTS ST98H HD452, PRAWA
98	831243	SPRZĘGŁO ELEKTROMAGNETYCZNE HTS ST98H HD452
99	830344	PASEK KLINOWY HXTS 186M D452, NAPĘDU NOŻY
103	830249	ZBIORNIK PALIWA HTS ST98H HD452
105	830186	TULEJKA WAŁKA KIEROWNICZEGO DOLNEGO HTS ST98H HD452
106	831244	ZĘBATKA WAŁKA KIEROWNICY HTS ST98H HD452
112	831294	WAŁEK KIEROWNICY HTS ST98H HD452, DOLNY
115	831240	ŁĄCZNIK WAŁKÓW KIEROWNICY HTS ST98H HD452
116	831359	WAŁEK KIEROWNICY HTS ST98H HD452, GÓRNY
118	831238	TULEJKA KIEROWNICY HTS ST98H HD452
119	830256	KIEROWNICA HTS ST98H HD452
122	830252	STACYJKA HTS ST98H HD452
123	830287	WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA HTS ST98H HD452
124	830305	LICZNIK MOTOGODZIN HTS ST98H HD452
125	831353	DŹWIGNIA GAZU Z LINKĄ HTS ST98H HD452
130	830259	RURA WYLOTOWA TRAWY HTS ST98H HD452, CZĘŚĆ GÓRNA
131	830257	RURA WYLOTOWA TRAWY HTS ST98H HD452, CZĘŚĆ DOLNA
149	831268	ZACZEP HTS ST98H HD452
150	831236	PANEL TYLNY HTS ST98H HD452
156	831320	SPRĘŻYNA KOSZA HTS ST98H HD452
162	830227	OSŁONA PASKA HTS ST98H HD452, PRAWA
163	830226	OSŁONA PASKA HTS ST98H HD452, LEWA
172	831318	KOŃCÓWKA Z PRZEGUBEM KULOWYM HTS ST98H HD452
173	831362	PŁYTKA Z ZĘBAMI UKŁADU KIEROWNICZEGO HTS ST98H HD452
175	831309	DRAŻEK KIEROWNICZY HTS ST98H HD452, GÓRNY
176	831317	KOŃCÓWKA DRAŻKA KIEROWNICY HTS ST98H HD452
177	831316	NAKŁADKA OSI HTS ST98H HD452
179	831266	OŚ KOŁA PRZÓD HTS ST98H HD452, LEWA
181	831267	OŚ KOŁA PRZÓD HTS ST98H HD452, PRAWA
185	94557	AMORTYZATOR UKŁADU KIEROWNICZEGO HTS ST98H HD452
187	831314	DRAŻEK KIEROWNICZY HTS ST98H HD452, DOLNY
191	831351-010	ZDERZAK HTS ST98H HD452
195	288060	ŁĄCZNIK SILNIK-TŁUMIK HTS ST98H HD452
196	288025	TŁUMIK HTS ST98H HD452
199	830235	TULEJKA GÓRNA WAŁKA KIEROWNICY DOLNEGO HTS ST98H HD452
201	831283	ROLKA NAPINACZA HTS ST98H HD452, ZE WSPORNIKIEM, PASKA NAPĘDU JAZDY
223	831304	KOŁO PASOWE HTS ST98H HD452
228	830290	WŁĄCZNIK HTS ST98H HD452
232	91212	ŚRUBA KOŁA PASOWEGO HTS ST98H HD452, M8x24, FI 12x10 mm

238	831321	SPRĘŻYNA PRZEŁĄCZNIKA HAMULCA POSTOJOWEGO HTS ST98H HD452
244	831323	SPRĘŻYNA UCHWYTU APARATU TNĄCEGO HTS ST98H HD452
245	831324	SPRĘŻYNA ROLKI NAPINACZA HTS ST98H HD452
247	830291	WŁĄCZNIK HTS ST98H HD452
248	830292	WŁĄCZNIK HTS ST98H HD452
249	830288	WŁĄCZNIK HTS ST98H HD452 (CZUJNIK KOSZA)
250	500005	KOREK PALIWA HTS ST98H HD452
252	831319	WPUST KOŁA PASOWEGO SILNIKA HTS ST98H HD452
255	831333	WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ HTS ST98H HD452
257	97730	PRZEWÓD PALIWA HTS ST98H HD452
271	831367	PRZEKAŹNIK HTS ST98H HD452
279	527613	ZAŚLEKA PRĘTA PODNOSZENIA KOSZA HTS ST98H HD452
315	831385	SPRĘŻYNA DŹWIGNI ZMIANY BIEGÓW HXTS 186M D452
323	830203	ŁĄCZNIK DŹWIGNI ZMIANY BIEGÓW HXTS 186M D452
333	831389	KOŁO PASOWE PRZEKŁADNI NAPĘDU HXTS 186M D452
334	830316	WŁĄCZNIK HXTS 186M D452 (PRZY PRZEKŁADNI NAPĘDU)
335	831378	DŹWIGNIA PRZEKŁADNI NAPĘDU HXTS 186M D452
339	831393	TULEJA KOŁA PASOWEGO HXTS 186M D452
341	831395	PRZEKŁADNIA NAPĘDU HXTS 186M D452
342	831388	KOŁO PASOWE SILNIKA HXTS 186M D452
350	830321	PASEK KLINOWY HXTS 186M D452, NAPĘDU JAZDY
380	830353-012	GÓRNA CZĘŚĆ KOSZA HXTS 186M D452, KOMPLETNA

