



NUMER CZĘŚCI	NUMER KATALOGOWY	NAZWA CZĘŚCI
1	830263	SIDZENIE HTS ST98H HD452

14	830295	AKUMULATOR HTS ST98H HD452, 12V, 18Ah, 90070025
17	831156	BLASZKA CZUJNIKA KOSZA HTS ST98H HD452
24	661036	UCHWYT PRĘTA PODNOSZENIA KOSZA HTS ST98H HD452
25	831327	PRĘT PODNOSZENIA KOSZA HTS ST98H HD452
26	831349	ZABEZPIECZENIE WAŁKA KIEROWNICZEGO DOLNEGO HTS ST98H HD452
32	830228	GÓRNA CZĘŚĆ KOSZA HTS ST98H HD452
34	831357	STELAŻ KOSZA HTS ST98H HD452
36	831326	RURKA KOSZA HTS ST98H HD452, PROSTA
37	831336	RURKA KOSZA HTS ST98H HD452, KSZTAŁT U
38	830296-167	POJEMNIK NA TRAWĘ HTS ST98H HD452
40	831239	PRZEKŁADNIA NAPĘDU HTS ST98H HD452
41	830284-206	KOŁO JEZDNE TYŁ HTS ST98H HD452
44	830286	KOŁPAK KOŁA HTS ST98H HD452, PRZÓD I TYŁ
45	831352	UCHWYT NOŻA HTS ST98H HD452 Z KOŁEM PASOWYM
47	831325	SPRĘŻYNA ROLKI NAPINACZA HTS ST98H HD452, PASKA NAPĘDU NOŻY
48	831282	ROLKA NAPINACZA HTS ST98H HD452, ZE WSPORNIKIEM, PASKA NAPĘDU NOŻY
51	831303	KOŁO PASOWE HTS ST98H HD452
52	831234-010	KORPUS APARATU TNĄCEGO HTS ST98H HD452, (DECK)
53	830298	KRÓCIEC WĘŻA HTS ST98H HD452
54	830283	KOŁO PODPOROWE APARATU TNĄCEGO HTS ST98H HD452
56	830280	OSŁONA APARATU TNĄCEGO HTS ST98H HD452, LEWA
59	831253	NÓŻ TNACY HTS ST98H HD452, LEWY, GWIAZDKA 6R, 49,7 cm, (p.215)
60	831254	NÓŻ TNACY HTS ST98H HD452, PRAWY, GWIAZDKA 6R, 49,7 cm, (p.216)
66	831322	SPRĘŻYNA PEDAŁU HTS ST98H HD452
74	830279	OSŁONA APARATU TNĄCEGO HTS ST98H HD452, PRAWA
76	830187	TULEJKA DOLNA WAŁKA KIEROWNICY DOLNEGO HTS ST98H HD452
79	831306	SPRĘŻYNA DŹWIGNI REGULACJI WYSOKOŚCI KOSZENIA HTS ST98H HD452
82	830285-206	KOŁO JEZDNE PRZÓD HTS ST98H HD452
85	831269	ZAWIAS MASKI HTS ST98H HD452, LEWY
86	830268	KRATKA BOCZNA MASKI HTS ST98H HD452, LEWA
87	830222	LAMPKA KOMPLETNA HTS ST98H HD452, LEWA
88	830231	BOK MASKI HTS ST98H HD452, LEWY
89	831270	ZAWIAS MASKI HTS ST98H HD452, PRAWY

90	830267	KRATKA MASKI HTS ST98H HD452, PRZÓD
91	830269	KRATKA BOCZNA MASKI HTS ST98H HD452, PRAWA
92	830223	LAMPKA KOMPLETNA HTS ST98H HD452, PRAWA
93	830224	PRZEDNIA CZĘŚĆ MASKI HTS ST98H HD452
94	830232	BOK MASKI HTS ST98H HD452, PRAWY
95	830230	OSŁONA DOLNA MASKI HTS ST98H HD452
96	830265	LISTWA GÓRNEJ CZĘŚCI MASKI HTS ST98H HD452, LEWA
97	830266	LISTWA GÓRNEJ CZĘŚCI MASKI HTS ST98H HD452, PRAWA
98	830225-127	GÓRNA CZĘŚĆ MASKI HTS ST98H HD452
100	831243	SPRZĘGŁO ELEKTROMAGNETYCZNE HTS ST98H HD452
101	830281	PASEK KLINOWY HTS ST98H HD452, NAPĘDU NOŻY AA98
102	831262	KOŁO PASOWE SILNIKA HTS ST98H HD452
103	830282	PASEK KLINOWY HTS ST98H HD452, NAPĘDU JAZDY 4L1060K
104	251004520079	SILNIK SPALINOWY HD 452 (HTS ST98H HD452)
105	830249	ZBIORNIK PALIWA HTS ST98H HD452
107	830186	TULEJKA WAŁKA KIEROWNICZEGO DOLNEGO HTS ST98H HD452
108	831244	ZĘBATKA WAŁKA KIEROWNICY HTS ST98H HD452
114	831294	WAŁEK KIEROWNICY HTS ST98H HD452, DOLNY
117	831240	ŁĄCZNIK WAŁKÓW KIEROWNICY HTS ST98H HD452
118	831359	WAŁEK KIEROWNICY HTS ST98H HD452, GÓRNY
120	831238	TULEJKA KIEROWNICY HTS ST98H HD452
121	830256	KIEROWNICA HTS ST98H HD452
124	830252	STACYJKA HTS ST98H HD452
125	830287	WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA HTS ST98H HD452
126	830305	LICZNIK MOTOGODZIN HTS ST98H HD452
127	831353	DŹWIGNIA GAZU Z LINKĄ HTS ST98H HD452
132	830259	RURA WYLOTOWA TRAWY HTS ST98H HD452, CZĘŚĆ GÓRNA
133	830257	RURA WYLOTOWA TRAWY HTS ST98H HD452, CZĘŚĆ DOLNA
151	831268	ZACZEP HTS ST98H HD452
152	831236	PANEL TYLNY HTS ST98H HD452
158	831320	SPRĘŻYNA KOSZA HTS ST98H HD452
164	830227	OSŁONA PASKA HTS ST98H HD452, PRAWA
165	830226	OSŁONA PASKA HTS ST98H HD452, LEWA

174	831318	KOŃCÓWKA Z PRZEGUBEM KULOWYM HTS ST98H HD452
176	831362	PŁYTKA Z ZĘBAMI UKŁADU KIEROWNICZEGO HTS ST98H HD452
178	831309	DRAŻEK KIEROWNICZY HTS ST98H HD452, GÓRNY
179	831317	KOŃCÓWKA DRAŻKA KIEROWNICY HTS ST98H HD452
180	831316	NAKŁADKA OSI HTS ST98H HD452
182	831266	OŚ KOŁA PRZÓD HTS ST98H HD452, LEWA
184	831267	OŚ KOŁA PRZÓD HTS ST98H HD452, PRAWA
188	94557	AMORTYZATOR UKŁADU KIEROWNICZEGO HTS ST98H HD452
190	831314	DRAŻEK KIEROWNICZY HTS ST98H HD452, DOLNY
194	831351-010	ZDERZAK HTS ST98H HD452
198	288060	ŁĄCZNIK SILNIK-TŁUMIK HTS ST98H HD452
199	288025	TŁUMIK HTS ST98H HD452
200	831305	SPRĘŻYNA PEDAŁU HTS ST98H HD452
202	830235	TULEJKA GÓRNA WAŁKA KIEROWNICY DOLNEGO HTS ST98H HD452
204	831283	ROLKA NAPINACZA HTS ST98H HD452, ZE WSPORNIKIEM, PASKA NAPĘDU JAZDY
222	830289	WŁĄCZNIK HTS ST98H HD452
228	831304	KOŁO PASOWE HTS ST98H HD452
229	830236	TULEJA KOŁA PASOWEGO HTS ST98H HD452
233	830290	WŁĄCZNIK HTS ST98H HD452
235	830293	WŁĄCZNIK HTS ST98H HD452
237	91212	ŚRUBA KOŁA PASOWEGO HTS ST98H HD452, M8x24, FI 12x10 mm
243	831321	SPRĘŻYNA PRZEŁĄCZNIKA HAMULCA POSTOJOWEGO HTS ST98H HD452
249	831323	SPRĘŻYNA UCHWYTU APARATU TNĄCEGO HTS ST98H HD452
250	831324	SPRĘŻYNA ROLKI NAPINACZA HTS ST98H HD452
251	830294	WŁĄCZNIK HTS ST98H HD452
252	830291	WŁĄCZNIK HTS ST98H HD452
253	830292	WŁĄCZNIK HTS ST98H HD452
254	830288	WŁĄCZNIK HTS ST98H HD452 (CZUJNIK KOSZA)
257	831319	WPUST KOŁA PASOWEGO SILNIKA HTS ST98H HD452
259	831333	WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ HTS ST98H HD452
261	97730	PRZEWÓD PALIWA HTS ST98H HD452
277	831367	PRZEKAŹNIK HTS ST98H HD452
285	527613	ZAŚLEKA PRĘTA PODNOSZENIA KOSZA HTS ST98H HD452