



HORTMASZ
 TRAKTOR OGRODOWY
 MEX TS 198 MWB D452

NUMER CZĘŚCI	NUMER KATALOGOWY	NAZWA CZĘŚCI
1	830263	SIDZENIE HTS ST98H HD452

14	830295	AKUMULATOR HTS ST98H HD452, 12V, 18Ah, 90070025
26	831349	ZABEZPIECZENIE WAŁKA KIEROWNICZEGO DOLNEGO HTS ST98H HD452
41	830284-206	KOŁO JEZDNE TYŁ HTS ST98H HD452
44	830286	KOŁPAK KOŁA HTS ST98H HD452, PRZÓD I TYŁ
46	831325	SPRĘŻYNA ROLKI NAPINACZA HTS ST98H HD452, PASKA NAPEĐU NOŻY
50	831303	KOŁO PASOWE HTS ST98H HD452
52	830298	KRÓCIEC WĘŻA HTS ST98H HD452
53	830283	KOŁO PODPOROWE APARATU TNĄCEGO HTS ST98H HD452
55	830280	OSŁONA APARATU TNĄCEGO HTS ST98H HD452, LEWA
65	831322	SPRĘŻYNA PEDAŁU HTS ST98H HD452
73	830279	OSŁONA APARATU TNĄCEGO HTS ST98H HD452, PRAWA
75	830187	TULEJKA DOLNA WAŁKA KIEROWNICY DOLNEGO HTS ST98H HD452
78	831306	SPRĘŻYNA DŹWIGNI REGULACJI WYSOKOŚCI KOSZENIA HTS ST98H HD452
81	830285-206	KOŁO JEZDNE PRZÓD HTS ST98H HD452
83	831269	ZAWIAS MASKI HTS ST98H HD452, LEWY
84	830268	KRATKA BOCZNA MASKI HTS ST98H HD452, LEWA
85	830222	LAMPKA KOMPLETNA HTS ST98H HD452, LEWA
86	830231	BOK MASKI HTS ST98H HD452, LEWY
87	831270	ZAWIAS MASKI HTS ST98H HD452, PRAWY
88	830267	KRATKA MASKI HTS ST98H HD452, PRZÓD
89	830269	KRATKA BOCZNA MASKI HTS ST98H HD452, PRAWA
90	830223	LAMPKA KOMPLETNA HTS ST98H HD452, PRAWA
91	830224	PRZEDNIA CZĘŚĆ MASKI HTS ST98H HD452
92	830232	BOK MASKI HTS ST98H HD452, PRAWY
93	830230	OSŁONA DOLNA MASKI HTS ST98H HD452
94	830265	LISTWA GÓRNEJ CZĘŚCI MASKI HTS ST98H HD452, LEWA
95	830266	LISTWA GÓRNEJ CZĘŚCI MASKI HTS ST98H HD452, PRAWA
98	831243	SPRZĘGŁO ELEKTROMAGNETYCZNE HTS ST98H HD452
102	251004520189	SILNIK SPALINOWY DV 452 (MEXTS 198MWB D452)
103	830249	ZBIORNIK PALIWA HTS ST98H HD452
105	830186	TULEJKA WAŁKA KIEROWNICZEGO DOLNEGO HTS ST98H HD452
106	831244	ZĘBATKA WAŁKA KIEROWNICY HTS ST98H HD452
112	831294	WAŁEK KIEROWNICY HTS ST98H HD452, DOLNY

115	831240	ŁĄCZNIK WAŁKÓW KIEROWNICY HTS ST98H HD452
116	831359	WAŁEK KIEROWNICY HTS ST98H HD452, GÓRNY
118	831238	TULEJKA KIEROWNICY HTS ST98H HD452
119	830256	KIEROWNICA HTS ST98H HD452
122	830252	STACYJKA HTS ST98H HD452
123	830287	WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA HTS ST98H HD452
124	830305	LICZNIK MOTOGODZIN HTS ST98H HD452
125	831353	DŹWIGNIA GAZU Z LINKĄ HTS ST98H HD452
149	831268	ZACZEP HTS ST98H HD452
163	830226	OSŁONA PASKA HTS ST98H HD452, LEWA
172	831318	KOŃCÓWKA Z PRZEGUBEM KULOWYM HTS ST98H HD452
173	831362	PŁYTKA Z ZĘBAMI UKŁADU KIEROWNICZEGO HTS ST98H HD452
175	831309	DRAŻEK KIEROWNICZY HTS ST98H HD452, GÓRNY
176	831317	KOŃCÓWKA DRAŻKA KIEROWNICY HTS ST98H HD452
177	831316	NAKŁADKA OSI HTS ST98H HD452
179	831266	OŚ KOŁA PRZÓD HTS ST98H HD452, LEWA
181	831267	OŚ KOŁA PRZÓD HTS ST98H HD452, PRAWA
185	94557	AMORTYZATOR UKŁADU KIEROWNICZEGO HTS ST98H HD452
187	831314	DRAŻEK KIEROWNICZY HTS ST98H HD452, DOLNY
191	831351-010	ZDERZAK HTS ST98H HD452
195	288060	ŁĄCZNIK SILNIK-TŁUMIK HTS ST98H HD452
196	288025	TŁUMIK HTS ST98H HD452
199	830235	TULEJKA GÓRNA WAŁKA KIEROWNICY DOLNEGO HTS ST98H HD452
201	831283	ROLKA NAPINACZA HTS ST98H HD452, ZE WSPORNIKIEM, PASKA NAPĘDU JAZDY
223	831304	KOŁO PASOWE HTS ST98H HD452
232	91212	ŚRUBA KOŁA PASOWEGO HTS ST98H HD452, M8x24, FI 12x10 mm
238	831321	SPRĘŻYNA PRZEŁĄCZNIKA HAMULCA POSTOJOWEGO HTS ST98H HD452
244	831323	SPRĘŻYNA UCHWYTU APARATU TNĄCEGO HTS ST98H HD452
245	831324	SPRĘŻYNA ROLKI NAPINACZA HTS ST98H HD452
247	830291	WŁĄCZNIK HTS ST98H HD452
248	830292	WŁĄCZNIK HTS ST98H HD452
250	500005	KOREK PALIWA HTS ST98H HD452
252	831319	WPUST KOŁA PASOWEGO SILNIKA HTS ST98H HD452

255	831333	WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ HTS ST98H HD452
257	97730	PRZEWÓD PALIWA HTS ST98H HD452
271	831367	PRZEKAŹNIK HTS ST98H HD452
315	831385	SPRĘŻYNA DŹWIGNI ZMIANY BIEGÓW HXTS 186M D452
323	830203	ŁĄCZNIK DŹWIGNI ZMIANY BIEGÓW HXTS 186M D452
333	831389	KOŁO PASOWE PRZEKŁADNI NAPĘDU HXTS 186M D452
334	830316	WŁĄCZNIK HXTS 186M D452 (PRZY PRZEKŁADNI NAPĘDU)
335	831378	DŹWIGNIA PRZEKŁADNI NAPĘDU HXTS 186M D452
339	831393	TULEJA KOŁA PASOWEGO HXTS 186M D452
341	831395	PRZEKŁADNIA NAPĘDU HXTS 186M D452
342	831388	KOŁO PASOWE SILNIKA HXTS 186M D452
350	830321	PASEK KLINOWY HXTS 186M D452, AA98, NAPĘDU JAZDY
351	830328	OSŁONA WYRZUTU BOCZNEGO MEXTS 198MWB D452
352	831407	SPRĘŻYNA OSŁONY WYRZUTU BOCZNEGO MEXTS 198MWB D452
354	830327	ZAŚLEPKA WYRZUTU BOCZNEGO MEXTS 198MWB D452, PRAWA
356	831408	SPRĘŻYNA ZAŚLEPKI WYRZUTU BOCZNEGO MEXTS 198MWB D452
357	831412	UCHWYT NOŻA MEXTS 198MWB D452 Z KOŁEM PASOWYM
358	831403	ROLKA NAPINACZA MEXTS 198MWB D452, ZE WSPORNIKIEM, PASKA NAPĘDU NOŻY
360	830329	ZAŚLEPKA WYRZUTU BOCZNEGO MEXTS 198MWB D452, LEWA
361	831402	KORPUS APARATU TNĄCEGO MEXTS 198MWB D452 (DECK)
362	831410	NÓŻ TNĄCY MEXTS 198MWB D452 (p.142)
363	830330	PASEK KLINOWY MEXTS 198MWB D452, NAPĘDU NOŻY
364	830326	OSŁONA PASKA MEXTS 198MWB D452, PRAWA