



NUMER CZĘŚCI	NUMER KATALOGOWY	NAZWA CZĘŚCI
3	288002	MISKA OLEJOWA HD 452 (HTS ST98H HD452)

5	288026	KOŁO MAGNESOWE HD 452 (HTS ST98H HD452)
8	288028	TŁOK HD 452 (HTS ST98H HD452)
9	288030	SWORZEŃ TŁOKA HD 452 (HTS ST98H HD452)
18	288013	OSŁONA GAŹNIKA HD 452 (HTS ST98H HD452)
21	288058	PŁYTKA DOCISKOWA HD 452 (HTS ST98H HD452)
29	288035	DŹWIGNIA ZAWORU HD 452 (HTS ST98H HD452)
32	288053	LASKA POPYCHACZA HD 452 (HTS ST98H HD452)
35	93513	USZCZELNIACZ ZAWORU HD 452 (HTS ST98H HD452)
36	93512	USZCZELNIACZ WAŁU HD 452 (HTS ST98H HD452), DOLNY, 35x52x8
38	550619	USZCZELKA POKRYWY POMPY OLEJU HD 452 (HTS ST98H HD452), O-RING
39	288006	PRZECIWWAGA HD 452 (HTS ST98H HD452), I
40	288007	PRZECIWWAGA HD 452 (HTS ST98H HD452), II
41	288008	WAŁEK ROZRZĄDU HD 452 (HTS ST98H HD452)
42	288034	CEWKA ŁADUJĄCA HD 452 (HTS ST98H HD452)
43	288016	ROZRUSZNIK ELEKTRYCZNY HD 452 (HTS ST98H HD452)
47	288023	ZAWÓR ODPOWIETRNIKA HD 452 (HTS ST98H HD452), PŁYTKA
48	288019	KOLEKTOR GAŹNIKA HD 452 (HTS ST98H HD452)
49	288009	OSŁONA WENTYLATORA HD 452 (HTS ST98H HD452), OKRAGŁA
50	288010	OSŁONA KOŁA MAGNESOWEGO HD 452 (HTS ST98H HD452)
56	96798	PRZEWÓD PALIWA GAŹNIK-POMPKA HD 452 (HTS ST98H HD452)
57	96799	PRZEWÓD PALIWA ZBIORNIK-FILTR HD 452 (HTS ST98H HD452)
58	97707	PRZEWÓD PALIWA FILTR-POMPKA HD 452 (HTS ST98H HD452)
59	288041	PRZEWÓD ODPOWIETRZAJĄCY HD 452 (HTS ST98H HD452)
60	97694	CEWKA ZAPŁONOWA HD 452 (HTS ST98H HD452)
61	288017	KORBOWÓD HD 452 (HTS ST98H HD452)
62	96394	USZCZELKA POKRYWY ZAWORÓW HD 452 (HTS ST98H HD452)
63	96395	USZCZELKA GŁOWICY HD 452 (HTS ST98H HD452)
64	96396	USZCZELKA KOLEKTOR-GAŹNIK HD 452 (HTS ST98H HD452), MAŁA
66	96398	USZCZELKA MISKI OLEJOWEJ HD 452 (HTS ST98H HD452)
71	91187	KRÓCIEC FILTRA OLEJU HD 452 (HTS ST98H HD452)
80	288038	FILTR OLEJU HD 452 (HTS ST98H HD452)
81	288011	FILTR POWIETRZA HD 452 (HTS ST98H HD452), KOMPLETNY
82	288045	GAŹNIK HD 452 (HTS ST98H HD452)
83	329914	POMPKA PALIWA HD 452 (HTS ST98H HD452)
86	288031	ZAWÓR SSACY HD 452 (HTS ST98H HD452)
87	288032	ZAWÓR WYDECHOWY HD 452 (HTS ST98H HD452)

98	288005	WAŁ KORBOWY HD 452 (HTS ST98H HD452)
99	288029	PIERŚCIEŃ TŁOKA HD 452 (HTS ST98H HD452)
100	288037	REGULATOR NAPIĘCIA HD 452 (HTS ST98H HD452)
101	288042	POMPA OLEJU HD 452 (HTS ST98H HD452)
102	288043	ZĘBATKA HD 452 (HTS ST98H HD452)
103	288027	WSKAŹNIK POZIOMU OLEJU HD 452 (HTS ST98H HD452)
104	288012	WENTYLATOR HD 452 (HTS ST98H HD452)
105	449915	KRÓCIEC PRZEWODU OLEJOWEGO HD 452 (HTS ST98H HD452), WKRĘCANY W SILNIK
107	449917	KOREK SPUSTOWY OLEJU HD 452 (HTS ST98H HD452)
113	288062	USZCZELKA GAŹNIK-FILTR POWIETRZA HD 452 (HTS ST98H HD452)

