



KATALOG CZĘŚCI
SILNIK SPALINOWY
LC1P90F-1 (HTS LX84H L432)


NUMER CZĘŚCI	NUMER KATALOGOWY	NAZWA CZĘŚCI
2 (A)	120150164-0001	USZCZELKA GŁOWICY LC1P90F-1 (HTS LX84H L432)

7 (A)	120250079-0001	USZCZELKA POKRYWY ZAWORÓW LC1P92F-1 (HTS LX92H L452)
1 (B)	160180024-0001	WENTYLATOR LC1P92F-1 (HTS LX92H L452)
4 (B)	195360009-0003	OSŁONA WENTYLATORA GÓRNA LC1P92F-1 (HTS LX92H L452), OKRĄGŁA
1 (C)	270880173-0001	REGULATOR NAPIĘCIA LC1P85FA (HTS LX84M L352), LC1P92F-1 (HTS LX92H L452)
4 (C)	270190031-0001	CEWKA ŁADUJĄCA LC1P92F-1 (HTS LX92H L452)
6 (C)	270020229-0001	KOŁO MAGNESOWE LC1P92F-1 (HTS LX92H L452) Z WIEŃCEM ZĘBATYM
8 (C)	270920251-0004	CEWKA ZAPŁONOWA LC1P92F-1 (HTS LX92H L452)
1 (D)	270360132-0004	ROZRUSZNIK ELEKTRYCZNY LC1P92F-1 (HTS LX92H L452)
1 (E)	170021010-0001	GAŹNIK LC1P90F-1 (HTS LX84H L432)
2 (E)	170430173-0001	USZCZELKA GAŹNIK-FILTR POWIETRZA LC1P85FA (HTS LX84M L352), LC1P92F-1 (HTS LX92H L452)
3 (E)	170430099-0001	USZCZELKA KOLEKTOR-GAŹNIK LC1P92F (HTS LX92H L452), MAŁA
4 (E)	160190049-0001	USZCZELKA KOLEKTOR-GAŹNIK LC1P92F-1 (HTS LX92H L452), DUŻA
1 (G)	180100064-0001	FILTR POWIETRZA LC1P90F-1 (HTS LX84H L432), WKŁAD
4 (G)	180020633-0003	FILTR POWIETRZA LC1P92F-1 (HTS LX92H L452), KOMPLETNY
3 (H)	140400012-0001	USZCZELNIACZ ZAWORU LC1P85FA (HTS LX84M L352), LC1P92F-1 (HTS LX92H L452), LC2P73F (HTS LX102H L586)
7 (H)	140450041-0001	KOMPLET DŹWIGNI ZAWORÓW LC1P85FA (HTS LX84M L352), LC1P92F-1 (HTS LX92H L452)
9 (H)	140670030-0001	ŁASKA POPYCHACZA LC1P92F-1 (HTS LX92H L452)
11 (H)	140020055-0001	WAŁEK ROZRZĄDU LC1P92F-1 (HTS LX92H L452)
1 (I)	130070161-0001	PIERŚCIEŃ TŁOKA LC1P90F-1 (HTS LX84H L432)
3 (I)	130030165-0001	TŁOK LC1P90F-1 (HTS LX84H L432)
5 (I)	130150185-0001	KORBOWÓD LC1P92F-1 (HTS LX92H L452)
7 (I)	130290102-0001	WAŁ KORBOWY LC1P92F-1 (HTS LX92H L452)
8 (I)	130450034-0001	PRZECIWWAGA LC1P92F-1 (HTS LX92H L452), I
10 (I)	130450033-0001	PRZECIWWAGA LC1P92F-1 (HTS LX92H L452), II
1 (J)	380740462-0002	PRZEWÓD ODPOWIETRZAJĄCY LC1P92F-1 (HTS LX92H L452)
6 (J)	110830037-0001	USZCZELKA MISKI OLEJOWEJ LC1P90F-1 (HTS LX84H L432)
9 (J)	140250006-0001	ZAWÓR ODPOWIETRZNIKA LC1P92F-1 (HTS LX92H L452), PŁYTKA
11 (J)	110850004-0001	USZCZELKA POKRYWY ODPOWIETRZNIKA LC1P92F-1 (HTS LX92H L452)
4 (K)	150010073-0001	POMPKA OLEJU LC1P92F-1 (HTS LX92H L452)
5 (K)	380650337	USZCZELNIACZ WAŁU LC1P91F, DOLNY (35x52x7), LC2P73F, GÓRNY
9 (K)	150350046-0002	FILTR OLEJU LC1P92F-1 (HTS LX92H L452), LC2P73F (HTS LX102H L586), WYSOKOŚĆ FILTRA 68 mm
10 (K)	171750044-0001	ZĘBATKA LC1P92F-1 (HTS LX92H L452)

11 (K)	150290022-0001	FILTR OLEJU (SIATKOWY) LC1P92F-1 (HTS LX92H L452)
15 (K)	110820222-0001	MISKA OLEJOWA LC1P90F-1 (HTS LX84H L432)
17 (K)	110690047-0001	WSKAŹNIK POZIOMU OLEJU LC1P92F-1 (HTS LX92H L452), KOMPLETNY