

HORTMASZ
RĘBAK DO DREWNA
HRGS ST 100 L212


NUMER CZĘŚCI	NUMER KATALOGOWY	NAZWA CZĘŚCI
9	GS650.1-8	OSŁONA ŁOŻYSKA HRGS ST100 L212

11	GS650.1-9	KOŁO PASOWE HRGS ST100 L212 WAŁKA Z NOŻAMI
13	GS650.1-7	NÓŻ TNACY HRGS ST100 L212
24	GB/T 1096-2003	WPUST WAŁKA Z NOŻAMI HRGS ST100 L212, 8x20 mm
27	GB/T5783-2000	ŚRUBA NOŻA HRGS ST100 L212, M8x25
36	GS650.2-1	TULEJA SPRZĘGŁA HRGS ST100 L212
37	2A80-1905	SPRZĘGŁO HRGS ST100 L212
47	GS650.6.2	OSŁONA PASKÓW HRGS ST100 L212, ZEWNĘTRZNA
52	GS650.7.2	KOLANKO WYLOTOWE HRGS ST100 L212
53	GS650.7.3	ZAKOŃCZENIE KOLANKA WYLOTOWEGO HRGS ST100 L212
54	GS650.7.4	NAKRĘTKA KOLANKA WYLOTOWEGO HRGS ST100 L212
58	DGS1500	WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA HRGS ST100 L212, HRGS ST120 L420
63	GS650.3-5	FARTUCH GUMOWY HRGS ST100 L212
68	AST-SG.2-9 ME8112	WYŁĄCZNIK HRGS ST100 L212
69	AST-SG.2-5	TUBA HRGS ST100 L212
78	AST-SG.3-2	KOŁO JEZDNE HRGS ST100 L212
84	13X860LI	PASEK KLINOWY HRGS ST100 L212, 13X860LI, (13X935)
85	GS650.10.1	OŚ KOŁA HRGS ST100 L212
86	AST-SG.4.1	PIASTA KOŁA HRGS ST100 L212