



NUMER CZĘŚCI	NUMER KATALOGOWY	NAZWA CZĘŚCI
4 (A)	TS1TOX00055	REKOJEŚĆ DOLNA HWS EC540 T212 (RURKA)

23 (A)	TS1Y1000000	LINKA HWS EC540 T212 REGULACJI WYSOKOŚCI
27 (A)	TS0Y2000000	LINKA HAMULCA HWS EC540 T212
29 (A)	TS0Y2X00000	PRZEWÓD GASZENIA HWS EC540 T212
30 (A)	G3354N00055	DŹWIGNIA HAMULCA HWS EC540 T212
31 (A)	G33Q0000113	OSŁONA DŹWIGNI HAMULCA HWS EC540 T212
6 (B)	TS160000010	KLAPKA KOSZA HWS EC540 T212
13 (B)	TS0H1000000	OBUDOWA ŁOŻYSKA HWS EC540 T212
17 (B)	TS14A000013	UCHWYT SPOJLERA HWS EC540 T212
18 (B)	TS13A00008D	SPOJLER HWS EC540 T212
1 (C)	KB212QTX000	SILNIK 170F (HWS EC540 T212)
5 (C)	BA00RB00000	PASEK KLINOWY HWS EC540 T212
6 (C)	TS0D1900000	KOŁO PASOWE NA WAŁ HWS EC540 T212
10 (C)	TS1F1200000	TULEJA ROLKI NAPINACZA HWS EC540 T212
11 (C)	G54BN12N000	ROLKA NAPINACZA HWS EC540 T212
13 (C)	TS0J3010000	OBUDOWA ŁOŻYSKA WAŁKA HWS EC540 T212 OD STRONY KOŁA PASOWEGO
16 (C)	TS0E0100000	KOŁO PASOWE WAŁKA NOŻOWEGO-SPRĘŻYNOWEGO HWS EC540 T212
17 (C)	B1078W08025	ŚRUBA KOŁA PASOWEGO WAŁKA NOŻOWEGO-SPRĘŻYNOWEGO HWS EC540 T212, M8x25 mm
20 (C)	TS180000010	OSŁONA PASKA KLINOWEGO HWS EC540 T212
23 (C)	B1101B00025	ŚRUBA KOŁA PASOWEGO NA WAŁ HWS EC540 T212
1 (D)	GM4R300008D	POKRYWKA KOŁA PRZÓD/TYL HWS EC540 T212
3 (D)	GM4FX000000	KOŁO JEZDNE PRZÓD/ TYŁ HWS EC540 T212
8 (D)	TS190000000	OŚ KÓŁ PRZÓD HWS EC540 T212
10 (D)	G53L1100013	UCHWYT DŹWIGNI REG. WYS. KOSZENIA HWS EC540 T212
12 (D)	TS1A0X00000	OŚ KÓŁ TYŁ HWS EC540 T212
1 (E)	TS1Y30X0000	STELAŻ KOSZA HWS EC540 T212
2 (E)	TS1Y4031000	POJEMNIK NA TRAWĘ HWS EC540 T212
12 (F)	TSB4SCDZC00	WAŁEK NOŻOWY HWS EC540 T212, KOMPLETNY
13 (G)	TS40SCPZCX0	WAŁEK WYCZESUJĄCY SPRĘŻYNOWY HWS EC540 T212, KOMPLETNY