


# KATALOG CZĘŚCI

## SILNIK SPALINOWY DV 150 (GT 146NKS)



NUMER CZĘŚCI	NUMER KATALOGOWY	NAZWA CZĘŚCI
4	97639	CEWKA ZAPŁONOWA DV 150 (GT 146NKS)
5	470401	KOŁO MAGNESOWE DV 150 (GT 146NKS), BEZ WIEŃCA ZĘBATEGO, FI KOŁA 140 mm
6	474602	WENTYLATOR DV 150 (GT 146NKS), STARY TYP
7	479902	PODKŁADKA WENTYLATORA DV 150 (GT 146NKS)
12	470101	MISKA OLEJOWA DV 150 (GT 146NKS)
13	472301	KOLEKTOR GAŹNIKA DV 150 (GT 146NKS)
14	472801	GAŹNIK DV 150 (GT 146NKS)
16	471201	TŁOK DV 150 (GT 146NKS)
17	311602	PIERŚCIEŃ TŁOKA DVO 140, DVO 150E, DV 150 (GT 146NKS), DVO 160 (HKS 246N1), GD 160, HD 160, HD 150E, FI 65 mm, olejowy 2,4 mm, 1,0 mm, 1,0 mm
18	475501	SWORZEŃ TŁOKA DV 150 (GT 146NKS)
21	475602	WSKAŹNIK POZIOMU OLEJU DV 150 (GT 146NKS), GDY 200, GDY 200E, GDY 224, GDY 224E
22	475601-138	GARDZIEL WLEWU OLEJU DV 150 (GT 146NKS)
26	472903	FILTR POWIETRZA DV 150 (GT 146NKS) KOMPLETNY
28	471501	KORBOWÓD DV 150 (GT 146NKS)
34	96130/DVO150E	USZCZELKA GAŹNIK-FILTR POWIETRZA DVO 150E, DV 150 (GT 146NKS), DVO 150 (HGS 361, HGS 362), DVO 160 (HKS 246N1)
35	96267	USZCZELKA KOLEKTOR-CYLINDER DV 150 (GT 146NKS)
36	96268	USZCZELKA KOLEKTOR-GAŹNIK DV 150 (GT 146NKS)
41	470301	WAŁ KORBOWY DV 150 (GT 146NKS)
44	96266	USZCZELKA GŁOWICY DV 150 (GT 146NKS)
48	479901	ZĘBATKA WAŁU KORBOWEGO DV 150 (GT 146NKS)
49	95961	PRZEWÓD PALIWA DV 150 (GT146NKS), 6,5x10x101 mm
57	472001	WAŁEK ROZRZĄDU DV 150 (GT 146NKS)
58	413701	TŁUMIK DVO 150E, DV 150 (GT 146NKS), DVO 150 (HGS 361, HGS 362)
60	472701	CIĘGNO GAŹNIKA DV 150 (GT 146NKS)
61	473104	ZBIORNIK PALIWA DV 150 (GT 146NKS)
62	293601-055	KOREK PALIWA DV 196/ DV 225/ DVO 140/ DVO 150E/ DV 150 (GT 146NKS)/ DVO 160 (HKS 246N1), GD 160, GDY 200, GDY 200E, GDY 224, GDY 224E, HD 150E, HD 160, HD 196, HD 196E, HD 225, HD 225E
67	474902	OSŁONA ROZRUSZNIKA DV 150 (GT 146NKS)
68	476302	ROZRUSZNIK DV 150 (GT 146NKS)

